

### Inverter FV

# SUNNY BOY 1300TL/1600TL/2100TL

Istruzioni per l'installazione



# Indice

1	Avvertenze sull'impiego di queste istruzioni	7
1.1	Ambito di validità	7
1.2	Destinatari	7
1.3	Ulteriori informazioni	7
1.4	Simboli usati	
2	Sicurezza	9
2.1	Utilizzo conforme	9
2.2	Avvertenze di sicurezza	
2.3	Spiegazione dei simboli	11
2.3.1	Simboli sull'inverter	
2.3.2	Simboli sulla targhetta d'identificazione	12
3	Disimballaggio	13
3.1	Contenuto della fornitura	13
3.2	Identificazione dell'inverter	14
4	Montaggio	15
4.1	Sicurezza	
4.2	Scelta del luogo di montaggio	15
4.3	Montaggio dell'inverter con supporto da parete	
5	Collegamento elettrico	19
5.1	Panoramica dei punti di collegamento	19
5.1.1	Vista esterna	19
5.1.2	Vista interna	20
5.2	Collegamento alla rete pubblica (CA)	21
5.2.1	Condizioni per il collegamento CA	
5.2.2	Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (CA)	
5.2.3	Messa a terra ulteriore	27

5.3	Impostazione della lingua del display	28
5.4	Collegamento del generatore FV (CC)	29
5.4.1	Condizioni per il collegamento CC	
5.4.2	Preparazione di connettori a spina CC	30
5.4.3	Apertura dei connettori a spina CC	
5.4.4	Collegamento del generatore FV (CC)	
5.5	Comunicazione	35
5.6	Impostazione dei parametri di rete e per Paese	36
5.6.1	Impostazione del Paese d'installazione	36
6	Messa in servizio	37
6.1	Messa in servizio dell'inverter	37
6.2	Messaggi sul display durante la fase iniziale	38
6.3	Solo per l'Italia: Avvio dell'autotest	39
7	Apertura e chiusura	40
<i>7</i> .1	Sicurezza	40
7.2	Apertura dell'inverter	40
7.3	Chiusura dell'inverter	43
8	Manutenzione e pulizia	45
8.1	Verifica dello stato di usura di Electronic Solar Switch	
9	Ricerca errori	47
9.1	Codici di lampeggiamento	47
9.2	Messaggi di errore	
9.3	Il LED rosso rimane acceso	53
9.3.1	Controllo della dispersione verso terra del generatore fotovoltaico	
9.3.2	Controllo del funzionamento dei varistori	
10	Messa fuori servizio	58
10.1	Smontaggio dell'inverter	

10.2	Imballaggio dell'inverter	59
10.3	Immagazzinaggio dell'inverter	59
10.4	Smaltimento dell'inverter	59
11	Dati tecnici	60
11.1	Sunny Boy 1300TL	60
11.2	Sunny Boy 1600TL	64
11.3	Sunny Boy 2100TL	68
12	Accessori	72
13	Contatto	73

SB13\_21TL-IA-IIT123162 Istruzioni per l'installazione

# 1 Avvertenze sull'impiego di queste istruzioni

### 1.1 Ambito di validità

Le presenti istruzioni descrivono il montaggio, l'installazione, la messa in servizio, la manutenzione e la ricerca degli errori dei seguenti inverter SMA:

- Sunny Boy 1300TL (SB 1300TL-10)
- Sunny Boy 1600TL (SB 1600TL-10)
- Sunny Boy 2100TL (SB 2100TL)

Le presenti istruzioni devono essere accessibili in qualsiasi momento.

#### 1.2 Destinatari

Le presenti istruzioni sono destinate a tecnici abilitati. Le operazioni qui descritte devono essere eseguite esclusivamente da tecnici abilitati.

#### 1.3 Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su argomenti particolari, come il dimensionamento di un interruttore automatico o la descrizione di parametri di funzionamento, consultare la sezione Downloads del sito www.SMA-Italia.com.

Per indicazioni dettagliate sull'uso dell'inverter consultare le relative istruzioni per l'uso.

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162

### 1.4 Simboli usati

Nelle presenti istruzioni vengono utilizzati i seguenti tipi di simboli per avvertenze di sicurezza e informazioni di carattere generale:



#### **PERICOLO**

L'indicazione "PERICOLO" identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza provoca immediatamente lesioni gravi o mortali!



#### **AVVERTENZA**

L'indicazione "AVVERTENZA" identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare lesioni gravi o mortali!



#### **ATTENZIONE**

L'indicazione "ATTENZIONE" identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare lesioni leggere o medie!



#### **AVVISO**

L'indicazione "AVVISO" identifica un'avvertenza di sicurezza la cui inosservanza può provocare danni materiali!



8

#### Nota

Sono segnalate come note le informazioni rilevanti per il funzionamento ottimale del prodotto.

☑ Questo simbolo indica il risultato di un'operazione effettuata.


SB13 21TL-IA-IIT123162 Istruzioni per l'installazione

#### 2 Sicurezza

#### 2.1 Utilizzo conforme

Sunny Boy è un inverter FV che converte la corrente continua del generatore FV in corrente alternata e la immette nella rete pubblica.

#### Schema di un impianto FV con Sunny Boy



Sunny Boy deve essere utilizzato esclusivamente con generatori FV (moduli e cablaggio) della classe di isolamento II. Non collegare nessun'altra sorgente di energia a Sunny Boy oltre a moduli FV.



#### Correnti di dispersione capacitiva

I moduli FV con grande capacità verso terra, come per es. i moduli a film sottile con celle su supporto metallico, possono essere impiegati solo se la capacità di accoppiamento non supera i 1400 nF.

Durante il processo d'immissione si crea una corrente dispersa dalle celle verso terra, la cui entità dipende dal tipo di montaggio dei moduli (per es. film su tetto metallico) nonché dalle condizioni meteorologiche (pioggia, neve). Tale corrente dispersa d'esercizio non deve superare i 50 mA, pena la disconnessione dell'inverter dalla rete come misura protettiva.

In fase di dimensionamento dell'impianto FV assicurarsi che tutti i componenti funzionino esclusivamente nell'ambito dei valori consentiti. Il software gratuito "Sunny Design" (www.SMA-Italia.com/SunnyDesign) offre un valido aiuto per il dimensionamento. Il produttore dei moduli FV deve averne autorizzato l'impiego con questo Sunny Boy. Verificare inoltre che tutti i provvedimenti raccomandati dal produttore per la preservazione delle proprietà dei moduli siano applicati (consultare anche l'informazione tecnica "Tecnologia dei moduli", disponibile nella sezione Downloads del sito www.SMA-Italia.com).

Non utilizzare Sunny Boy per scopi diversi da quelli descritti nel presente documento. Ogni utilizzo diverso, modifiche a Sunny Boy o montaggio di componenti non raccomandati espressamente o non commercializzati da SMA Solar Technology AG comportano l'estinzione dei diritti derivanti dalla garanzia e dell'autorizzazione di funzionamento.

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162 9

#### 2.2 Avvertenze di sicurezza



#### **PERICOLO**

Pericolo di morte per alta tensione nell'inverter!

• Tutti i lavori sull'inverter devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici abilitati.



#### **AVVERTENZA**

#### Scossa elettrica per estrazione dei connettori a spina CC sotto carico!

Scollegando i connettori a spina CC sotto carico dall'inverter può verificarsi un arco elettrico con consequenti scosse elettriche e ustioni.

- Se l'inverter non è dotato di Electronic Solar Switch e le disposizioni del Paese d'installazione richiedono un sezionatore di carico CC esterno, installarne uno.
- Prima di estrarre i connettori a spina CC, disattivare l'interruttore automatico CA e disinserire l'inverter sul lato CC.



#### **ATTENZIONE**

#### Pericolo di ustione per contatto con parti surriscaldate dell'involucro!

- Non toccare il corpo dell'involucro durante il funzionamento.
- Durante il funzionamento toccare solo il coperchio.



#### **AVVISO**

#### Danneggiamento dell'inverter per infiltrazioni di polvere o acqua!

Se l'inverter è dotato di Electronic Solar Switch, quando quest'ultimo è disattivato l'inverter risponde solo al grado di protezione IP21 e non risulta quindi più protetto dall'infiltrazione di polvere e acqua. Per mantenere il grado di protezione IP65 anche nel caso di una messa fuori servizio transitoria, procedere come segue:

- Sbloccare ed estrarre tutti i connettori a spina CC.
- Aprire tutti i connettori a spina CC e rimuovere i cavi.
- Richiudere tutti gli ingressi CC con i rispettivi connettori a spina CC e i tappi ermetici forniti in dotazione.
- Rimontare Electronic Solar Switch.



### Messa a terra del generatore FV

Rispettare le norme locali per la messa a terra dei moduli e del generatore FV. Per ottenere la massima protezione per l'impianto e le persone, SMA Solar Technology AG raccomanda di collegare in modo conduttivo il telaio del generatore e le altre superfici conduttrici e di eseguirne la messa a terra.

10 SB13\_21TL-IA-IIT123162 Istruzioni per l'installazione

## 2.3 Spiegazione dei simboli

Nel presente capitolo sono illustrati tutti i simboli riportati sull'inverter e sulla targhetta d'identificazione.

### 2.3.1 Simboli sull'inverter

Simbolo	Significato	
	Indicazione del funzionamento. Indica la condizione di funzionamento dell'inverter.	
41	Dispersione verso terra o varistore difettoso.  Vedere il capitolo 9.3 "Il LED rosso rimane acceso" (pagina 53).	
i	Errore o anomalia.  Vedere il capitolo 9 "Ricerca errori" (pagina 47).	
	<ul> <li>Toccando il coperchio dell'involucro è possibile comandare il display.</li> <li>1 tocco: si accende l'illuminazione di sfondo oppure sul display viene visualizzato il messaggio successivo.</li> <li>2 tocchi consecutivi*: l'inverter visualizza nuovamente i messaggi sul display relativi alla fase iniziale (v. cap. 6.2 "Messaggi sul display</li> </ul>	
() () () () () () () () () () () () () (	durante la fase iniziale" (pagina 38)).  Sezionatore CC Electronic Solar Switch (ESS).**  • • • Se è inserito Electronic Solar Switch, il circuito elettrico CC è chiuso.	
	<ul> <li>Per interrompere il circuito elettrico CC e scollegare l'inverter sotto carico in modo sicuro, occorrerà estrarre dapprima Electronic Solar Switch 1 e quindi tutti i connettori a spina CC 2, come descritto nel capitolo 7.2 "Apertura dell'inverter" (pagina 40).</li> </ul>	
	QR-Code®*** per il programma Bonus di SMA Informazioni relative al programma Bonus di SMA si trovano all'indirizzo www.SMA-Bonus.com	

<sup>\*</sup> Questa funzione è valida a partire dalla versione firmware 4.00

Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL-IA-IIT123162

<sup>\*\*</sup> Opzionale

<sup>\*\*\*</sup> QR-Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED.

# 2.3.2 Simboli sulla targhetta d'identificazione


Simbolo	Significato
	Avvertenza che indica tensione elettrica pericolosa.
	L'inverter funziona in alta tensione. Tutti i lavori sull'inverter devono essere eseguiti esclusivamente da tecnici abilitati.
	Avvertenza di superficie molto calda
	L'inverter può surriscaldarsi durante il funzionamento. Evitare il contatto durante il funzionamento.
(Ii)	Tenere presente tutta la documentazione allegata all'inverter.
	Non smaltire l'inverter con i rifiuti domestici. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento vedere il capitolo 10.4 "Smaltimento dell'inverter" (pagina 59).
	Marchio CE
	L'inverter soddisfa i requisiti previsti dalle direttive CE in vigore.
×	L'inverter non è dotato di un trasformatore.
	Corrente continua (CC)
$\sim$	Corrente alternata (CA)
	Grado di protezione IP65
	L'inverter è protetto dall'infiltrazione di polvere e getti d'acqua provenienti da ogni direzione.
RAL	Marchio di qualità RAL per gli impianti a energia solare.
	L'inverter soddisfa i requisiti stabiliti dall'Istituto Tedesco per la Sicurezza della Qualità e la Certificazione.
<b>C</b> N23114	Marchio d'omologazione australiano.
	•

SB13\_21TL-IA-IIT123162 Istruzioni per l'installazione

# 3 Disimballaggio

### 3.1 Contenuto della fornitura

Controllare che la fornitura sia completa e non presenti danni visibili all'esterno. Se si riscontrano danni o la fornitura è incompleta, rivolgersi al proprio rivenditore.



Oggetto	Numero	Descrizione
Α	1	Sunny Boy
В	1	Supporto da parete
С	1	Electronic Solar Switch (ESS)*
D	2/4	Connettori a spina CC
		Sunny Boy 1300TL/1600TL: 2 pz. (1 positivo, 1 negativo) Sunny Boy 2100TL: 4 pz. (2 positivi, 2 negativi)
E	2/4	Tappo ermetico per connettore a spina CC
		Sunny Boy 1300TL/1600TL: 2 pz. Sunny Boy 2100TL: 4 pz.
F	1	Cappuccio di protezione per connettore femmina CA sull'inverter
G	1	Scatola di collegamento CA: bussola d'attacco, bussola filettata, vite di pressione PG13,5, guarnizione ad anello PG13,5, gabbietta di bloccaggio PG13,5, pressacavo PG16
Н	1	Vite a testa cilindrica Móx12 e rondella di sicurezza
I	1	Ponti
K	1	Istruzioni per l'installazione
L	1	Istruzioni per l'uso
M	1	Documentazione contenente dichiarazioni e certificati
N	1	Foglio aggiuntivo con le impostazioni di fabbrica dell'inverter

<sup>\*</sup> Opzionale

### 3.2 Identificazione dell'inverter

È possibile identificare l'inverter in base alla targhetta. La targhetta è posta sul lato destro dell'involucro.

Sulla targhetta d'identificazione sono riportati fra l'altro il tipo (Type/Model) e il numero di serie (Serial No.) dell'inverter, nonché alcune specifiche dell'apparecchio.

SB13\_21TL-IA-IIT123162 Istruzioni per l'installazione

## 4 Montaggio

#### 4.1 Sicurezza



#### PERICOLO

Pericolo di morte per incendio o esplosione!

Pur essendo costruiti attentamente, tutti ali apparecchi elettrici possono incendiarsi.

- Non montare l'inverter su materiali da costruzione infiammabili.
- Non montare l'inverter in luoghi in cui sono presenti sostanze facilmente infiammabili.
- Non montare l'inverter in luoghi soggetti a pericolo di esplosione.



#### ATTENZIONE

Pericolo di ustione per contatto con parti surriscaldate dell'involucro!

 Montare l'inverter in modo da escludere ogni possibile contatto involontario con l'involucro.



#### ATTENZIONE


Pericolo di lesioni a causa del peso elevato dell'inverter.

• Per il montaggio, tenere presente che l'inverter pesa circa 16 kg.

### 4.2 Scelta del luogo di montaggio

Tenere presenti le seguenti condizioni per la scelta del luogo di montaggio:


- Il luogo e il tipo di montaggio devono essere adatti al peso e alle dimensioni dell'inverter (v. cap. 11 "Dati tecnici" (pagina 60)).
- Montaggio su base solida.
- Assicurarsi che il luogo di montaggio sia sempre sgombro e sicuro nonché accessibile senza l'ausilio di attrezzature supplementari quali impalcature o pedane di sollevamento. In caso contrario gli interventi di manutenzione potrebbero essere limitati.



Eseguire il montaggio in verticale o con un'inclinazione all'indietro di massimo 45°.

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162

- L'area riservata ai collegamenti deve essere rivolta verso il basso.
- Non montare inclinato in avanti.
- Non montare inclinato lateralmente.
- Non montare in posizione orizzontale.
- Eseguire il montaggio ad altezza uomo per poter leggere le condizioni di funzionamento.
- Per garantire un funzionamento ottimale, la temperatura dovrebbe essere inferiore a 40 °C.
- Non esporre l'inverter a irraggiamento solare diretto per evitare una riduzione della potenza dovuta a surriscaldamento.
- In locali ad uso abitativo il montaggio non deve essere eseguito su pannelli in cartongesso o simili, al fine di evitare, vibrazioni rumorose. Durante il funzionamento, l'inverter può generare rumore e risultare pertanto fastidioso all'interno dell'abitazione.
- Mantenere le distanze minime indicate nella figura rispetto alle pareti, ad altri inverter o altri oggetti per garantire un'adeguata dispersione termica e lasciare spazio sufficiente per estrarre l'Electronic Solar Switch se necessario.





### Installazione di più inverter in luoghi con temperature ambiente elevate

Per garantire un adeguato raffreddamento degli inverter, aumentare le distanze e verificare che la circolazione d'aria sia sufficiente.

SB13\_21TL·IA-IIT123162 Istruzioni per l'installazione


## 4.3 Montaggio dell'inverter con supporto da parete




#### **ATTENZIONE**

Pericolo di lesioni a causa del peso elevato dell'inverter.

- Per il montaggio, tenere presente che l'inverter pesa circa 16 kg.
- Per il montaggio del supporto da parete utilizzare materiale di fissaggio idoneo al sottofondo.
- 1. Utilizzare il supporto da parete come dima per tracciare la posizione dei fori.




2. Fissare il supporto da parete alla parete con viti e rondelle appropriate.




Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL·IA-IIT123162 17

 Agganciare l'inverter con le linguette di fissaggio superiori al supporto da parete in modo da impedire un eventuale spostamento laterale dal supporto.



- Se nel Paese di installazione è prescritto un secondo conduttore di protezione, eseguire la messa a terra dell'inverter e fissarlo per evitarne il sollevamento, come descritto nel capitolo 5.2.3 "Messa a terra ulteriore" (pagina 27).
- 5. Se non è prescritto un secondo conduttore di protezione, fissare l'inverter contro il sollevamento avvitando la vite Móx12 in dotazione.



- 6. Controllare che l'inverter sia fissato saldamente.
- ☑ L'inverter è montato alla parete.

18

# 5 Collegamento elettrico



#### **AVVISO**

### Danneggiamento dell'inverter per scarica elettrostatica!


Le scariche elettrostatiche possono provocare danni irrimediabili ai componenti interni dell'inverter.

• Prima di toccare un componente, scaricare la propria carica elettrostatica.

## 5.1 Panoramica dei punti di collegamento

### 5.1.1 Vista esterna

La seguente figura mostra l'assegnazione dei singoli punti di collegamento sul fondo dell'inverter.




Oggetto	Descrizione	
Α	Connettore a spina CC per il collegamento delle stringhe	
	Sunny Boy 1300TL/1600TL: possibilità di collegamento per 1 stringa Sunny Boy 2100TL: possibilità di collegamento per 2 stringhe	
В	Presa per il collegamento del sezionatore CC Electronic Solar Switch (ESS)*	
С	Apertura dell'involucro con tappo di chiusura per la comunicazione	
D	Connettore femmina per il collegamento CA	

<sup>\*</sup> Opzionale

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162 19

### 5.1.2 Vista interna

La seguente figura mostra i diversi componenti e punti di collegamento dell'inverter aperto:



Oggetto	Descrizione
Α	Varistori
В	Punti di collegamento e slot per la comunicazione opzionale via RS485 o Bluetooth
С	Display
D	LED di segnalazione dello stato di funzionamento
E	Connettore femmina per il collegamento CA
F	Spina piatta per la messa a terra della schermatura del cavo nel caso di comunicazione RS485
G	Connettore a spina CC per il collegamento delle stringhe
	Sunny Boy 1300TL/1600TL: possibilità di collegamento per 1 stringa Sunny Boy 2100TL: possibilità di collegamento per 2 stringhe
Н	Presa per Electronic Solar Switch (ESS)*

<sup>\*</sup> Opzionale

### 5.2 Collegamento alla rete pubblica (CA)

### 5.2.1 Condizioni per il collegamento CA



#### Condizioni di collegamento del gestore della rete

Rispettare le condizioni di collegamento del gestore della rete!

#### Interruttore di protezione dalle correnti di guasto

L'inverter è dotato di un'unità di monitoraggio integrata per correnti di guasto sensibile a tutti i tipi di corrente. In questo modo l'inverter è in grado di distinguere tra vere correnti di guasto e "normali" correnti disperse capacitive.

Se è obbligatorio l'impiego di un interruttore di protezione FI o RCD esterno, utilizzare un interruttore che scatti in caso di corrente di guasto pari a 100 mA o superiore.

Informazioni dettagliate sull'utilizzo di un interruttore di protezione sono disponibili nell'informazione tecnica "Criteri per la scelta di un RCD" nell'area Downloads del sito www.SMA-Italia.com.

#### Dimensionamento dei cavi

Dimensionare la sezione del conduttore in modo che alla potenza nominale le perdite non superino l'1%.

Le lunghezze massime dei cavi in funzione della sezione del conduttore sono riportate nella tabella seguente.


Sezione conduttore	Lunghezza massima dei cavi
1,5 mm <sup>2</sup>	11 m
2,5 mm <sup>2</sup>	18 m

La sezione del conduttore necessaria nei singoli casi dipende, tra gli altri, dai seguenti fattori:

- Temperatura ambientale
- Tipo di posa
- Perdite di conduzione
- Direttive di installazione valide nel rispettivo Paese (luogo d'installazione)

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162

### Requisiti dei cavi



Posizione	Denominazione	Valore
Α	Diametro esterno	9 mm 17 mm
В	Lunghezza tratto guaina rimosso	30 mm
С	Sezione conduttore	Max 2,5 mm <sup>2</sup>
D	Lunghezza di spelatura	4 mm 5 mm

#### Sezionatore di carico

Per scollegare gli inverter sotto carico in modo sicuro, è necessario proteggere ciascun inverter con un **proprio** interruttore automatico. La protezione massima consentita è riportata nel capitolo 11 "Dati tecnici" (pagina 60).

Informazioni dettagliate ed esempi circa il dimensionamento di un interruttore automatico sono riportati nell'informazione tecnica "Interruttore automatico", disponibile nell'area Downloads di SMA Solar Technology AG al sito www.SMA-Italia.com.



#### PERICOLO

#### Pericolo di morte per incendio!

La funzione di protezione dell'interruttore automatico non è garantita se allo stesso interruttore è collegato in parallelo più di un inverter. Sussiste il pericolo di incendio dei cavi o danneggiamento irrimediabile dell'inverter.

- Non collegare mai più di un inverter a un interruttore automatico.
- Nella scelta dell'interruttore automatico rispettare la protezione massima consentita dell'inverter.

22 SB13 21TL·IA-IIT123162 Istruzioni per l'installazione




#### PERICOLO

#### Pericolo di morte per incendio!

La funzione di protezione dell'interruttore non è garantita se si collega un generatore (inverter) e un'utenza allo stesso interruttore automatico. Le correnti provenienti dall'inverter e dalla rete pubblica possono sommarsi e generare sovracorrente, che l'interruttore automatico non riconosce.

- Non collegare mai utilizzatori fra l'inverter e l'elemento di protezione del cavo senza protezione.
- Proteggere sempre le utenze separatamente.





#### **AVVISO**

#### Danni all'inverter dovuti all'impiego di fusibili a vite come sezionatore di carico!

Un fusibile a vite, per es. sistema D (Diazed) o sistema DO (Neozed), non è un sezionatore e **non** può essere quindi impiegato come sezionatore di carico. Un fusibile a vite può solo fungere da protezione del cavo.


Se si scollega l'inverter sotto carico con un fusibile a vite l'inverter può subire dei danni.

 Utilizzare esclusivamente un sezionatore o interruttore automatico come sezionatore di carico.

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162 23

### 5.2.2 Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (CA)


### Panoramica della scatola di collegamento CA



Oggetto	Descrizione
Α	Bussola d'attacco
В	Bussola filettata
С	Guarnizione ad anello PG13,5
D	Gabbietta di bloccaggio PG13,5
E	Vite di pressione PG13,5 (per diametri di linea 9 mm 13,5 mm)
F	Pressacavo PG16 (per diametri di linea 13,5 mm 17 mm)

#### Procedura


- 1. Scegliere il collegamento a vite adatto per il cavo CA.
- 2. Controllare la tensione di rete e confrontarla con il valore "V<sub>AC nom</sub>" sulla targhetta d'identificazione. L'esatto range di funzionamento dell'inverter è definito nei parametri di funzionamento. Il relativo documento è disponibile nell'area Downloads del sito www.SMA-Italia.com, nella categoria "Descrizione tecnica" dell'inverter corrispondente.
- 3. Disinserire l'interruttore automatico, assicurarlo contro la riaccensione involontaria e accertare l'assenza di tensione.
- 4. Togliere ca. 30 mm di guaina del cavo CA.
- 5. Accorciare L e N di 5 mm.
- 6. Spelare i fili del cavo di circa 4 mm 5 mm.



7. Applicare la vite di pressione o il pressacavo e la bussola filettata.

Dimensione utilizzata	Procedura	
PG13,5	Premere la guarnizione ad anello nella gabbietta di bloccaggio.	
	Condurre la vite di pressione PG13,5 e la gabbietta di bloccaggio compresa la guarnizione ad anello lungo la linea CA.	
	Condurre la bussola filettata lungo la linea CA.	
PG16	Condurre il pressacavo PG16 lungo il cavo CA.	
	Condurre la bussola filettata lungo la linea CA.	

- Infilare il conduttore di protezione PE (verde-giallo) nel morsetto a vite con l'indicazione della messa a terra sulla bussola d'attacco e serrare la vite.
- 9. Infilare il conduttore neutro N (blu) nel morsetto a vite 1 sulla bussola d'attacco e serrare la vite.
- Infilare la fase L (marrone o nero) nel morsetto a vite
   sulla bussola d'attacco e serrare la vite.
- 11. Lasciare libero il morsetto a vite 3 sulla bussola d'attacco
- 12. Controllare che i fili siano fissati saldamente.






25

Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL-IA-IIT123162

13. Avvitare la bussola filettata sulla bussola d'attacco.



14. Serrare la vite di pressione o il passacavo sulla bussola filettata.

Dimensione utilizzata	Procedura		
PG13,5			
	La gabbietta di bloccaggio, compresa la guarnizione ad anello, viene spinta nella bussola filettata fino a scomparire del tutto.		
PG16	Serrare il dado per raccordi del pressacavo.		

☑ La scatola di collegamento CA è avvitata.

- 15. Se la scatola di collegamento CA non viene collegata subito all'inverter, chiudere il connettore femmina CA sull'inverter mediante il tappo di protezione in dotazione.
- Inserire la scatola di collegamento CA nel connettore femmina CA dell'inverter. Eventualmente, rimuovere prima il cappuccio di protezione.
- 17. Serrare la ghiera filettata della scatola di collegamento CA sul connettore femmina CA dell'inverter. La ghiera filettata serve alla tenuta e scarico della trazione della scatola di collegamento CA.



✓ Il cavo CA è collegato all'inverter.



26

#### PERICOLO

Pericolo di morte per alta tensione nell'inverter!


 Attivare l'interruttore automatico solo quando l'inverter è chiuso saldamente e il generatore FV è collegato.

SB13 21TL-IA-IIT123162 Istruzioni per l'installazione

#### 5.2.3 Messa a terra ulteriore

Se è obbligatorio un secondo conduttore di protezione, un'ulteriore messa a terra o una compensazione del potenziale, è possibile mettere a terra l'inverter in corrispondenza dell'involucro.


#### Panoramica messa a terra aggiuntiva



Oggetto	Descrizione	
Α	Vite a testa cilindrica M6x12 (fornita in dotazione)	
В	Rondella	
С	Capocorda (M6) con conduttore di protezione	
D	Rondella di sicurezza (fornita in dotazione)	
E	Linguetta metallica sul lato inferiore dell'involucro	
F	Supporto da parete dell'inverter	

#### Procedura

- Disporre sulla vite a testa cilindrica la rondella, il capocorda con il conduttore di protezione e la rondella di sicurezza. I denti della rondella di sicurezza devono essere rivolti verso la linguetta metallica.
- Inserire la vite a testa cilindrica nella linguetta metallica sul lato inferiore dell'involucro e avvitare il supporto da parete. Stringere la vite a testa cilindrica con una coppia di 6 Nm.
- Verificare che il contatto tra conduttore di protezione e involucro sia conforme alle norme in vigore nel Paese d'installazione.



27

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162

### 5.3 Impostazione della lingua del display


È possibile impostare la lingua del display con gli interruttori sul lato inferiore dell'unità display all'interno dell'inverter.

#### Procedura

28

- 1. Aprire l'inverter come descritto nel capitolo 7.2 "Apertura dell'inverter" (pagina 40).
- 2. Impostare gli interruttori sulla lingua desiderata come raffigurato in basso.

Lingua	Interruttore S2	Interruttore \$1
Tedesco	В	В
Inglese	В	A
Francese	A	В
Spagnolo	A	A



- 3. Chiudere l'inverter come descritto nel capitolo 7.3 "Chiusura dell'inverter" (pagina 43).
- ☑ La lingua del display è impostata.

### 5.4 Collegamento del generatore FV (CC)

### 5.4.1 Condizioni per il collegamento CC



#### Impiego di spine adattatrici

Le spine adattatrici (spine y) non devono essere visibili o raggiungibili nelle immediate vicinanze dell'inverter.

- Il circuito elettrico CC **non** deve essere interrotto da spine adattatrici.
- Osservare la procedura di disinserimento dell'inverter descritta nel capitolo 7.2 "Apertura dell'inverter" (pagina 40).
- Requisiti dei moduli FV delle stringhe collegate:
  - Stesso tipo
  - Stesso numero
  - Identico orientamento
  - Identica inclinazione
- I cavi di collegamento dei moduli fotovoltaici devono essere dotati di connettori a spina. I
  connettori a spina CC richiesti per il collegamento CC dell'inverter sono compresi nella
  fornitura.
- Se l'inverter non è dotato di Electronic Solar Switch e le disposizioni del Paese d'installazione lo richiedono, installare un sezionatore di carico CC esterno.
- È necessario non superare i seguenti valori limite all'ingresso CC dell'inverter:

Tensione d'ingresso massima	Corrente d'ingresso massima
600 V (CC)	11,0 A (CC)



#### PERICOLO

#### Pericolo di morte per folgorazione o incendio!

La massima corrente d'ingresso possibile per stringa viene limitata dai connettori a spina impiegati. In caso di sovraccarico dei connettori a spina, può formarsi un arco voltaico e sussiste pericolo d'incendio.


 Accertarsi che la corrente d'ingresso per stringa non superi la massima corrente passante dei connettori a spina impiegati.


Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162

### 5.4.2 Preparazione di connettori a spina CC

Per il collegamento all'inverter è necessario che tutti i cavi di collegamento ai moduli fotovoltaici siano dotati dei connettori a spina CC forniti in dotazione.


Preparare i connettori a spina CC come descritto di seguito. Rispettare la corretta polarità dei connettori. I connettori a spina CC sono contrassegnati con "+" e "-".





### Requisiti del cavo:


• Utilizzare un cavo PV1-F.




#### Procedura

30

 Introdurre il cavo spelato fino in fondo nel connettore.




 Premere il morsetto verso il basso finché non scatta in posizione.




SB13\_21TL·IA-IIT123162 Istruzioni per l'installazione

3. Assicurarsi che il cavo sia ben fisso in sede.



 Spingere il collegamento a vite sulla filettatura e ruotare fino in fondo con una coppia pari a 2 Nm.



☑ I connettori a spina CC sono pronti e possono essere quindi collegati all'inverter come descritto nel capitolo 5.4.4 "Collegamento del generatore FV (CC)" (pagina 33).


Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL-IA-IIT123162

## 5.4.3 Apertura dei connettori a spina CC

1. Svitare il collegamento a vite.




2. Per sbloccare la spina, inserire un cacciavite nell'innesto laterale e fare leva. Per farlo, utilizzare un cacciavite a taglio da 3,5 mm.



3. Sganciare con cautela il connettore a spina CC.



4. Allentare il morsetto. Per farlo, utilizzare un cacciavite a taglio da 3,5 mm.



5. Estrarre il cavo.

32



☑ Il cavo è stato estratto dal connettore a spina CC.

SB13\_21TL-IA-IIT123162 Istruzioni per l'installazione

### 5.4.4 Collegamento del generatore FV (CC)



#### PERICOLO

Pericolo di morte per alta tensione nell'inverter!


 Prima di collegare il generatore FV, assicurarsi che l'interruttore automatico sia disinserito.



#### **AVVISO**

# Danneggiamento irrimediabile dell'apparecchio di misura per tensioni troppo elevatel


- Impiegare soltanto apparecchi di misura con un range di tensione d'ingresso CC fino ad almeno 1 000 V
- 1. Disinserire l'interruttore automatico e assicurarlo contro la riaccensione involontaria.
- Se presente, estrarre Electronic Solar Switch tirandolo verso basso, leggermente in direzione della parete.



 Verificare che i cavi di collegamento dei moduli fotovoltaici presentino la giusta polarità e sia rispettata la tensione d'ingresso massima dell'inverter.

Ad una temperatura ambiente superiore a 10 °C la tensione a vuoto massima dei moduli FV non deve superare il 90% della tensione d'ingresso massima dell'inverter.

In caso contrario, controllare il dimensionamento dell'impianto e il cablaggio dei moduli fotovoltaici. A temperature ambiente più basse può essere altrimenti superata la tensione di ingresso massima dell'inverter.



33

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162



#### **AVVISO**

# Danneggiamento irrimediabile dell'inverter per superamento della tensione d'ingresso massima!

Una tensione dei moduli fotovoltaici superiore alla massima tensione d'ingresso dell'inverter può provocare il danneggiamento irrimediabile dell'apparecchio per sovratensione. Ciò comporta l'estinzione di tutti i diritti derivanti dalla garanzia.

- Non collegare all'inverter stringhe con una tensione a vuoto superiore alla tensione d'ingresso massima.
- Controllare il dimensionamento dell'impianto.
- 4. Verificare la dispersione verso terra delle stringhe come descritto al capitolo 9.3.1 "Controllo della dispersione verso terra del generatore fotovoltaico" (pagina 53).




34

#### PERICOLO

#### Pericolo di morte per scossa elettrica!

- Non collegare stringhe che presentano dispersione verso terra.
- Eliminare dapprima la dispersione verso terra della rispettiva stringa.
- 5. Verificare che la polarità dei connettori a spina CC sia corretta e collegarli.
  Per lo sblocco dei connettori a spina CC, v. cap. 7.2 "Apertura dell'inverter" (pagina 40).




- Per garantire la tenuta dell'inverter, occorre chiudere tutti gli ingressi CC non utilizzati come descritto qui di seguito:
  - Infilare i tappi ermetici in dotazione nei connettori a spina CC non utilizzati.
     Non inserire i tappi ermetici negli ingressi CC dell'inverter.




SB13 21TL-IA-IIT123162 Istruzioni per l'installazione

 Introdurre i connettori a spina CC con i tappi ermetici nei relativi ingressi CC dell'inverter.



 Se presente, verificare lo stato di usura dell'Electronic Solar Switch come descritto nel capitolo 8.1 "Verifica dello stato di usura di Electronic Solar Switch" (pagina 45) e quindi reinserirlo fissandolo saldamente





#### **AVVISO**

# Danneggiamento di Electronic Solar Switch dovuto alla manipolazione dell'innesto della spina nell'impugnatura!

L'innesto della spina all'interno dell'impugnatura deve rimanere mobile, al fine di garantire un contatto perfetto. Se si serra la vite, i diritti di garanzia si estinguono e sussiste pericolo d'incendio.

• Non serrare la vite dell'innesto della spina nell'impugnatura di Electronic Solar Switch.



#### **AVVISO**

#### Danneggiamento di Electronic Solar Switch per inserimento non corretto!

Se inserito non correttamente, Electronic Solar Switch può subire danneggiamenti a causa di tensioni elevate.

- Montare saldamente l'impugnatura sulla bussola di Electronic Solar Switch.
- Verificare che l'impugnatura sia ben fissa in sede.
- ✓ Il generatore FV è collegato.

#### 5.5 Comunicazione

L'inverter è dotato di un ingresso per interfacce di comunicazione per comunicare con speciali apparecchi di rilevamento dei dati (per es. Sunny WebBox) oppure con un PC con relativo software (per es. Sunny Data Control o Sunny Explorer).

Lo schema di cablaggio completo e la descrizione per il montaggio sono disponibili nelle istruzioni della relativa interfaccia di comunicazione.

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162 35

### 5.6 Impostazione dei parametri di rete e per Paese



36

#### Modifica dei parametri relativi alla rete e al Paese

Per modificare i parametri di rete, è necessario un codice di accesso personale, il cosiddetto SMA Grid Guard Code. Il modulo di richiesta per il codice di accesso personale è disponibile all'indirizzo www.SMA-Italia.com nell'area Downloads alla voce "Certificato" del rispettivo inverter.

Concordare **sempre** le modifiche di questi parametri con il gestore della propria rete.

Per una descrizione dettagliata dei parametri di funzionamento dell'inverter, consultare la sezione Downloads del sito www.SMA-Italia.com nella "Descrizione tecnica" dei singoli inverter.

### 5.6.1 Impostazione del Paese d'installazione

Con il parametro "Default" è possibile impostare il Paese d'installazione e gli standard di collegamento alla rete validi per il Paese tramite un prodotto di comunicazione (per es. Sunny WebBox) o un PC con relativo software (per es. Sunny Data Control o Sunny Explorer). Tuttavia questo è necessario solo se l'inverter è stato ordinato inizialmente per un altro Paese. La normativa vigente per l'inverter al momento della consegna è indicata sulla targhetta d'identificazione e sul foglio aggiuntivo con le impostazioni di fabbrica fornito in dotazione.

SB13\_21TL·IA-IIT123162 Istruzioni per l'installazione

#### 6 Messa in servizio

#### 6.1 Messa in servizio dell'inverter

- 1. Prima della messa in servizio verificare i seguenti presupposti:
  - Inverter ben installato in sede
  - Cavo (rete) CA allacciato correttamente
  - Cavi CC (stringhe) completamente allacciati
  - Ingressi CC non necessari chiusi con i relativi connettori a spina CC e tappi ermetici in dotazione
  - Coperchio dell'involucro ben avvitato
  - Sezionatore di carico CC esterno attivato o, se disponibile, Electronic Solar Switch (ESS) inserito
  - Interruttore automatico correttamente dimensionato
- 2. Inserire l'interruttore automatico.
  - ☑ Il LED verde si accende: l'apparecchio è stato messo in servizio.


#### oppure

☑ Il LED verde lampeggia per irraggiamento insufficiente: non sono ancora soddisfatte le condizioni per il collegamento alla rete. Attendere che l'irraggiamento sia sufficiente.

#### oppure

☑ Il LED giallo o rosso si accende o lampeggia: si è verificata un'anomalia. Procedere con il punto 3.

Α	LED verde	Funzionamento
В		Dispersione verso terra o varistore difettoso
С	LED giallo	Anomalia





## Autotest secondo la direttiva CEI 0-21 per la prima messa in servizio (solo per l'Italia)

La norma italiana dispone che un inverter può essere utilizzato nella rete pubblica soltanto una volta verificati i tempi di disinserzione per sovratensione e sottotensione, frequenza minima e frequenza massima.

Avviare l'autotest come descritto nel capitolo 6.3 "Solo per l'Italia: Avvio dell'autotest" (pagina 39) dopo aver impostato il record dati per Paese CEI 0-21. Il test dura all'incirca 3 minuti.

3. Leggere il capitolo 9 "Ricerca errori" (pagina 47) ed eliminare l'eventuale errore o anomalia.

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162 37

### 6.2 Messaggi sul display durante la fase iniziale

- Dopo la messa in servizio l'inverter visualizza il tipo di apparecchio nella fase iniziale.
- Dopo 5 secondi o dopo aver toccato un'altra volta il coperchio dell'involucro, viene visualizzata la versione del firmware del processore interno.
- Dopo altri 5 secondi o dopo un ulteriore tocco, l'inverter mostra la norma nazionale impostata (esempio: "VDE-AR-N 4105").



BFR Version x.xx SRR Version x.xx

VDE-AR-N4105



38

#### Ripetizione dei messaggi sul display (valida dalla versione firmware 4.00)

Per visualizzare nuovamente durante il funzionamento i messaggi sul display della fase iniziale toccare per 2 volte consecutive il coperchio dell'involucro.

### 6.3 Solo per l'Italia: Avvio dell'autotest

L'autotest vale solo per gli inverter messi in servizio in Italia.

Per tutti gli inverter che immettono nella rete pubblica, la normativa italiana prevede una funzione di autotest ai sensi della norma CEI 0 21. Durante l'autotest l'inverter verifica in sequenza i tempi di reazione per sovratensione, sottotensione, frequenza massima e frequenza minima.

L'autotest modifica il valore soglia di disinserzione superiore e inferiore per ciascuna protezione lineare per il controllo di frequenza e tensione. Se il valore misurato supera la soglia di disinserzione consentita, l'inverter si scollega dalla rete pubblica. In questo modo l'inverter calcola il tempo di intervento per la disinserzione ed esegue l'autotest.

Al termine dell'autotest l'inverter passa automaticamente in modalità di alimentazione, imposta i valori originari di taratura e si collega alla rete pubblica.

#### Requisiti:

- Codice paese impostato: CEI0-21 Int / CEI 0-21 Interno o codice paese modificato trimmed / Impost. speciale sulla base di uno dei suddetti codici paese.
- Il verbale per la registrazione dei risultati dell'autotest deve essere disponibile.
- L'inverter deve essere in funzione e trovarsi in fase di avvio.
- 1. Quando il codice paese configurato viene visualizzato sul display, toccare una volta il display.
  - Sul display viene visualizzato un messaggio che chiede se è possibile avviare l'autotest: Avvio Autotest.
- 2. Toccare il display entro 20 secondi e inserire i risultati del test visualizzati nel rispettivo verbale.
  - L'autotest viene avviato.
  - Sull'inverter vengono visualizzati i risultati dei singoli test relativi a sovratensione, sottotensione, frequenza massima e frequenza minima. I risultati vengono visualizzati tre volte consecutive per 10 secondi.



#### Esempio: informazioni visualizzate sul display per il test della sovratensione

- Nome del test: Autotest Vac Max
- Tensione di rete attuale: Vac Max 245,0 V
- Soglia di disinserzione: Valore di soglia 233,0 V
- Taratura: Valore di taratura 276.0 V
- Tempo di intervento: Tempo di intervento 0,08 S

### 7 Apertura e chiusura

#### 7.1 Sicurezza



#### **PERICOLO**

Pericolo di morte per scossa elettrica!

Prima dell'apertura dell'inverter appurare:

- L'assenza di tensione sul lato CA.
- L'assenza di corrente e di tensione sul lato CC.



#### **AVVISO**

#### Danneggiamento dell'inverter per scarica elettrostatica!


Le scariche elettrostatiche possono provocare danni irrimediabili ai componenti interni dell'inverter.


Prima di toccare un componente scaricare la propria carica elettrostatica.

### 7.2 Apertura dell'inverter


- Disinserire l'interruttore automatico e assicurarlo contro la riaccensione involontaria.
- 2. Se è disponibile un sezionatore di carico CC esterno, disinserirlo.
- Se presente, estrarre l'Electronic Solar Switch tirandolo verso basso, leggermente in direzione della parete.

- 4. Controllare l'assenza di corrente in tutti i cavi CC mediante pinze amperometriche.
  - ☑ Se viene rilevata corrente, verificare l'installazione!








- 5. Sbloccare tutti i connettori a spina CC. Per farlo, utilizzare un cacciavite a taglio da 3,5 mm.
  - Introdurre il cacciavite in una delle fessure laterali (1).
  - Estrarre il connettore a spina CC (2).



☑ Tutti i connettori CC sono stati staccati dall'inverter. L'inverter è completamente staccato dal generatore FV.







41

6. Staccare il connettore CA.

Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL-IA-IIT123162

7. Controllare che tutti i LED e il display siano spenti.




#### **PERICOLO**


#### Pericolo di morte per alta tensione nell'inverter!

I condensatori dell'inverter necessitano di 15 minuti per scaricarsi.

- Attendere 15 minuti prima di aprire l'inverter.
- Controllare l'assenza di tensione sui connettori CC dell'inverter.
  - ☑ Se viene rilevata tensione, verificare l'installazione!



 Svitare tutte le viti del coperchio dell'involucro e rimuovere il coperchio tirandolo uniformemente in avanti




- Staccare il collegamento del conduttore di protezione (PE) dal coperchio allentandone il blocco del collegamento PE.
- ☑ L'inverter è aperto e privo di tensione.

42

### 7.3 Chiusura dell'inverter


- 1. Collegare il conduttore di protezione (PE) con il coperchio dell'involucro.
- 2. Fissare il coperchio dell'inverter serrando uniformemente le 4 viti di fissaggio.

3. Inserire il connettore CA.






4. Verificare che la polarità dei connettori a spina CC sia corretta e collegarli. Per lo sblocco dei connettori a spina CC, v. cap. 7.2 "Apertura dell'inverter" (pagina 40).



5. Per assicurare la tenuta dell'inverter, chiudere tutti gli ingressi CC non necessari come descritto nel capitolo 5.4.4 "Collegamento del generatore FV (CC)" (pagina 33).

Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL-IA-IIT123162 43

- 6. Se presente, collegare il sezionatore CC esterno.
- Se presente, verificare lo stato di usura dell'Electronic Solar Switch, come descritto nel capitolo 8.1 "Verifica dello stato di usura di Electronic Solar Switch" (pagina 45), e quindi reinserirlo fissandolo saldamente.





#### **AVVISO**

## Danneggiamento di Electronic Solar Switch dovuto alla manipolazione dell'innesto della spina nell'impugnatura!

L'innesto della spina all'interno dell'impugnatura deve rimanere mobile, al fine di garantire un contatto perfetto. Se si serra la vite, i diritti di garanzia si estinguono e sussiste pericolo d'incendio.

Non serrare la vite dell'innesto della spina nell'impugnatura di Electronic Solar Switch.




44

#### **AVVISO**

#### Danneggiamento di Electronic Solar Switch per inserimento non corretto!

Se inserito non correttamente, Electronic Solar Switch può subire danneggiamenti a causa di tensioni elevate.

- Montare saldamente l'impugnatura sulla bussola di Electronic Solar Switch.
- Verificare che l'impugnatura sia ben fissa in sede.
- 8. Inserire l'interruttore automatico.
- Verificare se il display e i LED segnalano una condizione di funzionamento normale (v. cap. 6 "Messa in servizio" (pagina 37)).




L'inverter è chiuso e in servizio.

### 8 Manutenzione e pulizia

Verificare a intervalli regolari il corretto funzionamento dell'inverter. La presenza di impurità, come polvere o polline, può provocare un ristagno di calore con conseguenti cali di rendimento. Controllare inoltre che l'inverter e i cavi non presentino danni visibili all'esterno. Se necessario, provvedere a eventuali lavori di riparazione.

#### 8.1 Verifica dello stato di usura di Electronic Solar Switch


Verificare lo stato di usura di Electronic Solar Switch prima di inserirlo. In base al tipo di Electronic Solar Switch è possibile verificare l'usura delle linguette in metallo (tipo A) o della plastica (tipo B).



Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162

#### **Risultato**


Le linguette in metallo di Electronic Solar Switch presentano una colorazione brunastra o sono bruciate (A).



#### oppure

46

☑ La plastica di Electronic Solar Switch presenta deformazioni dovute a sollecitazioni termiche (B).



#### **Provvedimento**

Electronic Solar Switch non è più in grado di scollegare il lato CC in condizioni di sicurezza.

- Sostituire l'impugnatura di Electronic Solar Switch prima di rimontarla (per il codice d'ordine, v. cap. 12 "Accessori" (pagina 72)).
- Rimettere in servizio l'inverter come descritto nel capitolo 6 "Messa in servizio" (pagina 37).

#### 9 Ricerca errori

Se l'inverter presenta codici di lampeggiamento o messaggi di guasto diversi da quelli descritti di seguito, rivolgersi al Servizio di assistenza tecnica SMA.

Nelle istruzioni per l'uso fornite sono descritti i messaggi visualizzati durante il funzionamento, i messaggi di stato e i canali di misurazione.

Non eseguire riparazioni che non siano descritte nelle presenti istruzioni, ma rivolgersi al Servizio sostituzioni aperto 24 ore (l'inverter viene preparato entro 24 ore e spedito) e al Servizio riparazioni di SMA Solar Technology AG.

### 9.1 Codici di lampeggiamento

Verde	Rosso	Giallo	Stato
Lampeggia	Lampeggia	Lampeggia	OK (fase di avvio)
Rimane acceso	Spento	Spento	OK (processo di immissione)
	Rimane acceso	Spento	Dispersione verso terra o varistore difettoso
		Rimane acceso	OK (inizializzazione)
Lampeggia	Spento	Spento	OK (stop)
velocemente (3 volte al secondo)	Rimane acceso	Spento	Dispersione verso terra o varistore difettoso
Lampeggia lentamente (1 volta al secondo)	Spento	Spento	OK (attesa, monitoraggio della rete)
,,	Rimane acceso	Spento	Dispersione verso terra o varistore difettoso
Si spegne brevemente	Spento	Spento	OK (Derating)
(circa 1 volta al secondo)	Rimane acceso	Spento	Dispersione verso terra o varistore difettoso
Spento	Spento	Spento	OK (spegnimento notturno o Electronic Solar Switch non inserito oppure sezionatore di carico CC non attivato).
		Acceso /	Anomalia
		Lampeggia	
	Rimane acceso	Spento	Dispersione verso terra o varistore difettoso
		Acceso /	Dispersione verso terra o
		Lampeggia	varistore difettoso e anomalia

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162 47

### 9.2 Messaggi di errore

In caso di anomalia, l'inverter genera un messaggio che dipende dalla condizione di funzionamento e dall'anomalia riscontrata.

Messaggio	Descrizione e soluzione	
!Upv alta!	Sovratensione sull'ingresso CC.	
!SCONNETTERE!	La sovratensione può danneggiare l'inverter in modo irrimediabile.	
	Soluzione	
	Scollegare immediatamente l'inverter dalla rete!	
	Disinserire l'interruttore automatico.	
	2. Se presente, disinserire il sezionatore CC esterno.	
	3. Se presente, estrarre l'Electronic Solar Switch.	
	4. Estrarre tutti i connettori a spina CC.	
	5. Controllare la tensione CC:	
	<ul> <li>Se la tensione CC è superiore alla tensione di ingresso massima, verificare il dimensionamento dell'impianto o contattare l'installatore del generatore FV.</li> </ul>	
	<ul> <li>Se la tensione CC è inferiore alla tensione d'ingresso massima, collegare di nuovo il generatore FV all'inverter come descritto nel capitolo 5.4 "Collegamento del generatore FV (CC)" (pagina 29).</li> </ul>	
	Se il messaggio si ripete, scollegare nuovamente l'inverter e contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA (v. cap. 13 "Contatto" (pagina 73)).	
Bfr-Srr	Guasto interno di comparazione delle misurazioni o hardware.	
	Soluzione	
	Se l'anomalia si verifica di frequente, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.	
dl dl-Srr	L'inverter ha rilevato un cambiamento drastico della corrente differenziale. Il monitoraggio integrato della corrente differenziale è una componente importante per la protezione delle persone.	
La causa per un cambiamento drastico della corrente differenzia derivare da un improvviso guasto a terra, da correnti di guasto o malfunzionamento. L'inverter si scollega dalla rete.		
	Soluzione	
	Nel caso in cui i messaggi "dl-Bfr" o "dl-Srr" vengano visualizzati senza una ragione plausibile, controllare l'isolamento dell'impianto e verificare una possibile dispersione verso terra, come descritto nel capitolo 9.3.1 "Controllo della dispersione verso terra del generatore fotovoltaico" (pagina 53).	

Messaggio	Descrizione e soluzione	
dZac-Bfr	Le oscillazioni dell'impedenza di rete non rientrano nel range consentito	
dZac-Srr	("Bfr" o "Srr" sono messaggi interni non importanti per l'utente).	
	Per ragioni di sicurezza l'inverter si scollega dalla rete.	
	Soluzione	
	Controllare l'impedenza di rete e la frequenza di oscillazioni di maggiore entità.	
	Se le oscillazioni sono frequenti e vengono visualizzati i messaggi di guasto "dZac-Bfr" o "dZac-Srr", chiedere al gestore della rete l'autorizzazione ad apportare modifiche al parametro di funzionamento (dZac-Max).	
	Concordare la modifica del parametro di funzionamento con il Servizio assistenza tecnica SMA.	
EEPROM	Errore di trasmissione di dati in lettura o in scrittura dall'EEPROM; i dati sono irrilevanti per il regolare funzionamento.	
	Questa anomalia non incide sul rendimento dell'inverter.	
EEPROM dBh	Guasto dell'EEPROM dati; l'apparecchio si spegne perché la perdita dei dati ha messo fuori uso funzioni importanti dell'inverter.	
	dati na messo tuori uso tunzioni importanti dell'inverter.  Soluzione	
	Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.	
EeRestore	Uno dei record doppi presenti nell'EEPROM è guasto ed è stato	
	ricostruito senza perdita di dati.	
	<ul> <li>Questo messaggio di errore è solo a titolo informativo e non incide sul rendimento dell'inverter.</li> </ul>	
Fac	La frequenza di rete si discosta dal range ammesso ("Bfr" o "Srr" sono	
Fac-Bfr	messaggi interni non importanti per l'utente). Per ragioni di sicurezza l'inverter si scollega dalla rete.	
Fac-Srr	Soluzione	
	Verificare il collegamento alla rete ed eventualmente contattare il gestore della rete.	
	Se la frequenza di rete rientra nel range di tolleranza e continuano a essere visualizzati i messaggi di guasto "Fac-Bfr", "Fac-Srr" o "FacFast", contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.	
Iac-DC_Offs-Srr	Si è verificato un disturbo della rete ("Bfr" o "Srr" sono messaggi interni	
Iac-DC_Offs-Bfr	non importanti per l'utente).	
	Soluzione	
	Verificare le condizioni della rete.	
	Se l'anomalia si verifica di frequente o più volte di seguito, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.	

Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL-IA-IIT123162 49

Messaggio	Descrizione e soluzione		
lmax	Sovracorrente sul lato CA. Questo messaggio viene visualizzato se la corrente sulla rete CA è maggiore di quella specificata.		
	Soluzione		
	Controllare il dimensionamento dell'impianto e le condizioni di rete.		
K1-Chiuso	Errore durante il test dei relè.		
K1-Aperto	Soluzione		
K2-Aperto	Se l'anomalia si verifica di frequente o più volte di seguito, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.		
NUW-dI	Guasto interno di comparazione delle misurazioni o hardware.		
NUW-FAC	Soluzione		
NUW-UAC	Se l'anomalia si verifica di frequente, contattare il Servizio di		
Timeout	assistenza tecnica SMA.		
NUW-ZAC			
offset	La condizione di "Offset" è una condizione normale di funzionamento che interviene prima del monitoraggio della rete. Se "Offset" è segnalato come errore, si è verificata un'anomalia nel rilevamento dei valori.		
	Soluzione		
	Se l'anomalia si verifica di frequente, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.		
Riso	L'isolamento elettrico verso terra dell'impianto FV è difettoso. La resistenza tra il collegamento CC positivo e/o CC negativo e la terra non rientra in un range definito.		
	Soluzione		
	Verificare l'isolamento dell'impianto.		
	Verificare la dispersione verso terra dell'impianto come descritto nel capitolo 9.3.1 "Controllo della dispersione verso terra del generatore fotovoltaico" (pagina 53).		
ROM	Il firmware dell'inverter è difettoso.		
	Soluzione		
	Se l'anomalia si verifica di frequente, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.		
Shutdown	Anomalia temporanea dell'inverter.		
	Soluzione		
	Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.		

Messaggio	Descrizione e soluzione	
Vac-Bfr Vac-Srr	La tensione di rete si discosta dal range ammesso ("Bfr" o "Srr" sono messaggi interni non importanti per l'utente). L'anomalia può avere le seguenti cause:	
	Rete pubblica scollegata (interruttore automatico, fusibile),	
	Cavo CA interrotto oppure	
	Cavo CA con impedenza elevata.	
	Per ragioni di sicurezza l'inverter si scollega dalla rete.	
	Soluzione	
	Controllare la tensione di rete e il collegamento alla rete dell'inverter.	
	<ul> <li>Se a causa delle condizioni di rete locali la tensione di rete non rientra nel range ammesso, chiedere al gestore della rete se è possibile adeguare la tensione al punto di immissione o se approva una modifica ai limiti di funzionamento monitorati (parametri di funzionamento: Uac-Min e Uac-Max).</li> </ul>	
	Se la tensione di rete rientra nel range di tolleranza e continuano a essere visualizzati i messaggi di guasto "Uac-Bfr" o "Uac-Srr", contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.	
UpvMax	Sovratensione sull'ingresso CC. L'inverter potrebbe subire un danno.	
	Soluzione	
	Scollegare immediatamente l'inverter dalla rete!	
	1. Disinserire l'interruttore automatico.	
	2. Se presente, disinserire il sezionatore CC esterno.	
	3. Se presente, estrarre l'Electronic Solar Switch.	
	4. Estrarre tutti i connettori a spina CC.	
	5. Controllare la tensione CC:	
	<ul> <li>Se la tensione CC è superiore alla tensione di ingresso massima, verificare il dimensionamento dell'impianto o contattare l'installatore del generatore FV.</li> </ul>	
	<ul> <li>Se la tensione CC è inferiore alla tensione d'ingresso massima, collegare di nuovo il generatore FV all'inverter come descritto nel capitolo 5.4 "Collegamento del generatore FV (CC)" (pagina 29).</li> </ul>	
	Se il messaggio si ripete, scollegare nuovamente l'inverter e contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA (v. cap. 13 "Contatto" (pagina 73)).	

Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL-IA-IIT123162

Messaggio	Descrizione e soluzione	
UZWK	Il monitoraggio interno dell'hardware ha stabilito una sovratensione nel circuito intermedio dell'inverter.	
	Soluzione	
	Se l'anomalia si verifica di frequente, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.	
Watchdog	Guasto interno durante lo svolgimento del programma.	
	Soluzione	
	Se l'anomalia si verifica di frequente, contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA.	
Zac-Bfr	L'impedenza di rete si discosta dal range ammesso ("Bfr" o "Srr" è una	
Zac-Srr	segnalazione interna non rilevante per l'utente). Per ragioni di sicurezza l'inverter si scollega dalla rete. L'impedenza è composta dall'impedenza di rete e dall'impedenza del cavo di collegamento alla rete (linea CA) dell'inverter.	
	Soluzione	
	Controllare l'impedenza di rete e il collegamento alla rete dell'inverter.	
	<ul> <li>Utilizzare un cavo CA di sezione sufficientemente grande (= bassa impedenza), come descritto nel capitolo 5.2.2 "Collegamento dell'inverter alla rete pubblica (CA)" (pagina 24). Verificare le viti dei morsetti CA e se necessario serrarle.</li> </ul>	
	Se l'anomalia permane, contattare il Servizio assistenza tecnica SMA.	

#### 9.3 Il LED rosso rimane acceso

Se durante il funzionamento il LED rosso dell'indicazione di stato rimane acceso, si è verificata una dispersione verso terra nel generatore FV, un difetto di isolamento oppure almeno uno dei varistori per la protezione da sovratensioni è guasto.

#### Procedura

- Verificare la dispersione verso terra del generatore FV come descritto nel capitolo
   9.3.1 "Controllo della dispersione verso terra del generatore fotovoltaico" (pagina 53).
- Se il LED rosso rimane acceso, controllare i varistori come descritto nel capitolo 9.3.2 "Controllo del funzionamento dei varistori" (pagina 55).

## 9.3.1 Controllo della dispersione verso terra del generatore fotovoltaico

 Scollegare l'inverter dal lato CC e CA come descritto nel capitolo 7.2 "Apertura dell'inverter" (pagina 40).



#### **PERICOLO**

#### Pericolo di morte per scossa elettrica!


- Toccare i cavi del generatore fotovoltaico solo sull'isolamento.
- Non collegare all'inverter stringhe con dispersione verso terra.




#### **AVVISO**

## Danneggiamento irrimediabile dell'apparecchio di misura per tensioni troppo elevate!

- Impiegare soltanto apparecchi di misura con un range di tensione d'ingresso CC fino ad almeno 1 000 V.
- 2. Misurare le tensioni fra il polo positivo di ogni stringa e il potenziale di terra (PE).




3. Misurare le tensioni fra il polo negativo di ogni stringa e il potenziale di terra (PE).



53

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162

4. Misurare le tensioni fra il polo positivo e quello negativo di ogni stringa.




☑ Se le tensioni misurate sono stabili e la somma delle tensioni del polo positivo rispetto al potenziale di terra e del polo negativo rispetto al potenziale di terra di una stringa corrisponde circa alla tensione tra polo positivo e polo negativo, è presente una dispersione verso terra.

Risultato		Provvedimento	
Ø	È stata constatata la presenza di una <b>dispersione verso terra</b> .	<ul> <li>Il tecnico abilitato per il generatore FV deve eliminare la dispersione verso terra nella stringa corrispondente. La posizione della dispersione verso terra può essere stabilita come indicato di seguito.</li> <li>Non ricollegare le stringhe difettose.</li> <li>Mettere in servizio l'inverter come descritto nel capitolo 6.1 "Messa in servizio dell'inverter"</li> </ul>	
		(pagina 37).	
Ø	Non è stata constatata <b>alcuna</b> <b>dispersione verso terra</b> .	Probabilmente almeno 1 dei 2 varistori controllati termicamente è guasto.	
		Controllare i varistori come descritto nel capitolo 9.3.2 "Controllo del funzionamento dei varistori" (pagina 55).	

La posizione approssimativa della dispersione verso terra può essere rilevata in base al rapporto delle tensioni misurate fra polo positivo rispetto a potenziale di terra (PE) e polo negativo rispetto a potenziale di terra (PE).

Esempio:



In questo caso la dispersione verso terra è tra il secondo e il terzo modulo.

☑ La verifica della dispersione verso terra è stata completata.

#### 9.3.2 Controllo del funzionamento dei varistori

I varistori sono componenti soggetti ad usura, il cui funzionamento si riduce per invecchiamento o per sollecitazioni ripetute dovute a sovratensione. Se il LED rosso resta acceso, è possibile che uno dei varistori controllati termicamente abbia perso la sua funzione di protezione.




#### Posizione dei varistori

La posizione dei varistori è indicata nel grafico raffigurato qui sotto.

Rispettare la seguente assegnazione dei morsetti:

- Morsetto A: morsetto esterno (collegamento varistore con occhiello [nervatura])
- Morsetto B: morsetto centrale
- Morsetto C: morsetto esterno (collegamento varistore senza occhiello [nervatura]).




55

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162

Verificare il funzionamento dei varistori come descritto qui di seguito:

- 1. Aprire l'inverter come descritto nel capitolo 7.2 "Apertura dell'inverter" (pagina 40).
- Stabilire con l'ausilio di un multimetro se per entrambi i varistori montati esiste un collegamento conduttivo tra i collegamenti B e C.



Risu	ltato	Provvedimento
Ø	È presente un collegamento conduttivo.	Probabilmente si è verificato un altro errore nell'inverter.  • Contattare il Servizio di assistenza tecnica SMA (v. cap. 12 "Accessori" (pagina 72)).
Ø	Non è presente un collegamento conduttivo.	Il varistore corrispondente è guasto e va sostituito. Il guasto di un varistore è imputabile a influssi che coinvolgono tutti i varistori allo stesso modo (temperatura, età, sovratensione indotta). SMA Solar Technology AG raccomanda di sostituire entrambi i varistori. I varistori sono prodotti specificamente per essere utilizzati nell'inverter e non sono disponibili in commercio.
		Devono essere acquistati direttamente presso SMA Solar Technology AG (v. cap. 12 "Accessori" (pagina 72)).  • Per la sostituzione dei varistori procedere dal punto 3.



56

#### **AVVISO**

#### Danneggiamento irrimediabile dell'inverter dovuto a sovratensione!

Senza varistori, l'inverter non è più protetto da sovratensioni.


- Provvedere immediatamente ad equipaggiarlo con i varistori.
- Non mettere in funzione l'inverter senza varistori in impianti con un elevato rischio di sovratensione.

 Introdurre l'apposito utensile nelle aperture dei contatti del morsetto (1).

☑ I morsetti si allentano.

Qualora con i varistori di ricambio non sia stato fornito alcun utensile apposito per operare sui morsetti, contattare SMA Solar Technology AG. È comunque possibile agire sui singoli contatti dei morsetti anche servendosi di un cacciavite con una punta di 3,5 mm di larghezza.

- 4. Estrarre il varistore (2).
- Inserire il nuovo varistore (3).
   Nel rimontaggio, il polo con il piccolo occhiello (nervatura) deve essere montato nel morsetto A (3).
- 6. Chiudere l'inverter come descritto nel capitolo 7.3 "Chiusura dell'inverter" (pagina 43).
- Il controllo e la sostituzione dei varistori sono conclusi.



### 10 Messa fuori servizio


### 10.1 Smontaggio dell'inverter




#### **ATTENZIONE**

Pericolo di lesioni a causa del peso elevato dell'inverter!


- Tenere presente che l'inverter pesa circa 16 kg.
- 1. Aprire l'inverter come descritto nel capitolo 7.2 "Apertura dell'inverter" (pagina 40).
- 2. Rimuovere tutti i cavi dall'inverter.
- 3. Chiudere l'inverter con le 4 viti.



 Allentare la vite inferiore tra l'inverter e il supporto da parete.



5. Rimuovere l'inverter dal supporto da parete.



☑ L'inverter è smontato.

58

### 10.2 Imballaggio dell'inverter

Imballare l'inverter utilizzando possibilmente sempre la confezione originale. Se questa non fosse più disponibile, è possibile utilizzare in alternativa anche un imballo di cartone equivalente. Il cartone deve essere completamente richiudibile e adatto al peso e alla dimensione del prodotto.

### 10.3 Immagazzinaggio dell'inverter

Immagazzinare l'inverter in luogo asciutto e in un ambiente la cui temperatura sia sempre compresa tra - 25 °C e +60 °C.

### 10.4 Smaltimento dell'inverter

Al termine del ciclo di vita utile, smaltire l'inverter secondo le norme per lo smaltimento dei componenti elettronici vigenti nel luogo di installazione al momento dello smaltimento, in alternativa rispedirlo a proprie spese a SMA Solar Technology AG con l'indicazione "ZUR ENTSORGUNG" ("DA SMALTIRE") (v. cap. 13 "Contatto" (pagina 73)).

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162 59

### 11 Dati tecnici

### 11.1 Sunny Boy 1300TL

### Ingresso CC

Potenza CC massima con cos φ = 1	1 400 W
Tensione d'ingresso massima*	600 V
Range di tensione MPP	125 V 480 V
Tensione nominale d'ingresso	400 V
Tensione d'ingresso minima	125 V
Tensione d'ingresso d'avviamento	150 V
Corrente d'ingresso massima	11 A
Corrente d'ingresso massima per stringa	11 A
Numero di ingressi MPP indipendenti	1
Stringhe per ingresso MPP	1

<sup>\*</sup> La tensione a vuoto massima, che può verificarsi a una temperatura celle pari a = 10 °C, non deve superare la tensione d'ingresso massima.

#### Uscita CA

60

Potenza nominale a 230 V, 50 Hz	1 300 W
Potenza CA apparente massima	1 300 VA
Tensione di rete nominale	230 V
Tensione nominale CA	220 V / 230 V / 240 V
Range di tensione CA	180 V 260 V
Corrente nominale CA a 220 V	5,9 A
Corrente nominale CA a 230 V	5,7 A
Corrente nominale CA a 240 V	5,4 A
Corrente d'uscita massima	7,2 A
Fattore di distorsione della corrente d'uscita con	≤ 3%
Tensione di distorsione CA < 2%	
Potenza CA > 0,5 potenza nominale	
Frequenza nominale di rete	50 Hz
Frequenza di rete CA	50 Hz
Range di funzionamento con frequenza di rete CA a 50 Hz	45,5 Hz 52,5 Hz
Fattore di potenza a potenza nominale	1
Fasi di immissione	1
Fasi di collegamento	1
Categoria di sovratensione secondo IEC 60664-1	III

Lunghezza massima del conduttore con sezione del conduttore pari a 1,5 mm²	11 m
Lunghezza massima del conduttore con sezione del conduttore pari a 2,5 mm²	18 m

### Dispositivi di protezione

Protezione contro l'inversione di polarità CC	Diodo di cortocircuito
Protezione in entrata*	Electronic Solar Switch
Protezione contro sovratensioni CC	Varistori controllati termicamente
Resistenza alla corrente CA di cortocircuito	Regolazione corrente
Monitoraggio della rete	SMA Grid Guard 2.1
Protezione massima consentita	16 A
Monitoraggio della dispersione verso terra	Monitoraggio dell'isolamento: $R_{ISO} > 1 M \Omega$ ,
Unità di monitoraggio delle correnti di guasto sensibile a tutti i tipi di corrente	Presente

<sup>\*</sup> Opzionale

### Dati generali

Larghezza x altezza x profondità	440 mm x 299 mm x 214 mm
Larghezza x altezza x profondità, con Electronic Solar Switch	440 mm x 339 mm x 214 mm
Peso	16 kg
Lunghezza x larghezza x altezza della confezione	532 mm x 392 mm x 318 mm
Peso (confezione incl.)	21,2 kg
Classe climatica IEC 60721-3-4	4K4H
Range di temperature di funzionamento	− 25 °C +60 °C
Valore massimo ammissibile per l'umidità relativa, non condensante	100%
Altitudine operativa massima s.l.m.	2 000 m
Rumorosità, valore tipico	≤ 33 dB(A)
Potenza dissipata nel funzionamento notturno	0,1 W
Topologia	Senza trasformatore
Principio di raffreddamento	Convezione
Classe di protezione secondo IEC 60529	IP65
Classe di protezione secondo IEC 62103	I

Norme nazionali, aggiornamento 03/2012*	VDE 0126-1-1
	UTE C15-712
	AS 4777
	C10/11
	PPDS
	EN 50438
	G83/-1-1
	RD1663/661-A
	CEI 0-21

<sup>\*</sup> EN 50438: non vale per tutte le deroghe nazionali alla norma EN 50438. G83/-1-1: valido a partire dalla versione firmware 4.20.

#### Condizioni ambientali secondo IEC 60721-3-4, installazione tipo C, classe 4K4H

Range di temperatura ampliato	− 25 °C +60 °C
Range di umidità ampliato	0% 100%
Range di pressione atmosferica ampliato	79,5 kPa 106 kPa

### Condizioni ambientali secondo IEC 60721-3-4, trasporto tipo E, classe 2K3

Range di temperatura	− 25 °C +70 °C
----------------------	----------------

#### **Dotazione**

Collegamento CC	Connettore a spina CC SUNCLIX
Collegamento CA	Connettore a spina CA
Display	Display di testo LC
Bluetooth® Wireless Technology	Opzionale
RS485, con separazione galvanica	Opzionale

### **Electronic Solar Switch (opzionale)**

Durata elettrica in caso di corto circuito, con corrente nominale di 35 A	Almeno 50 operazioni di commutazione
Corrente di commutazione massima	35 A
Tensione di commutazione massima	800 V
Potenza FV massima	11 kW
Classe di protezione a connettore inserito	IP65
Classe di protezione a connettore disinserito	IP21


### Coppie

Viti coperchio dell'involucro	6,0 Nm
Vite messa a terra ulteriore	6,0 Nm
Vite cilindrica per il fissaggio dell'involucro al supporto a parete	6,0 Nm
Dado a risvolto SUNCLIX	2,0 Nm
Collegamento comunicazione RS485	1,5 Nm

### Tipi di rete

Rete TN-C	Idoneo
Rete TN-S	Idoneo
Rete TN-C-S	Idoneo
Rete TT, se U <sub>N PE</sub> < 30 V	Idoneo

### Grado di rendimento



Potenza di uscita / Potenza nominale

Grado di rendimento max., $\eta_{max}$	96,0%
Grado di rendimento europeo, η <sub>EU</sub>	94,3%

Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL-IA-IIT123162 63

### 11.2 Sunny Boy 1600TL

### Ingresso CC

Potenza CC massima con cos φ = 1	1 700 W
Tensione d'ingresso massima*	600 V
Range di tensione MPP	155 V 480 V
Tensione nominale d'ingresso	400 V
Tensione d'ingresso minima	125 V
Tensione d'ingresso d'avviamento	150 V
Corrente d'ingresso massima	11 A
Corrente d'ingresso massima per stringa	11 A
Numero di ingressi MPP indipendenti	1
Stringhe per ingresso MPP	1

<sup>\*</sup> La tensione a vuoto massima, che può verificarsi a una temperatura celle pari a = 10 °C, non deve superare la tensione d'ingresso massima.

#### Uscita CA

64

Potenza nominale a 230 V, 50 Hz	1 600 W
Potenza CA apparente massima	1 600 VA
Tensione di rete nominale	230 V
Tensione nominale CA	220 V / 230 V / 240 V
Range di tensione CA	180 V 260 V
Corrente nominale CA a 220 V	7,3 A
Corrente nominale CA a 230 V	7,0 A
Corrente nominale CA a 240 V	6,7 A
Corrente d'uscita massima	8,9 A
Fattore di distorsione della corrente d'uscita con	≤ 3%
Tensione di distorsione CA < 2%	
Potenza CA > 0,5 potenza nominale	
Frequenza nominale di rete	50 Hz
Frequenza di rete CA	50 Hz
Range di funzionamento con frequenza di rete CA a 50 Hz	45,5 Hz 52,5 Hz
Fattore di potenza a potenza nominale	1
Fasi di immissione	1
Fasi di collegamento	1
Categoria di sovratensione secondo IEC 60664-1	III
Lunghezza massima del conduttore con sezione del conduttore pari a 1,5 mm²	11 m

Lunghezza massima del conduttore con sezione	18 m
del conduttore pari a 2,5 mm²	

### Dispositivi di protezione

Protezione contro l'inversione di polarità CC	Diodo di cortocircuito
Protezione in entrata*	Electronic Solar Switch
Protezione contro sovratensioni CC	Varistori controllati termicamente
Resistenza alla corrente CA di cortocircuito	Regolazione corrente
Monitoraggio della rete	SMA Grid Guard 2.1
Protezione massima consentita	16 A
Monitoraggio della dispersione verso terra	Monitoraggio dell'isolamento: $R_{ISO} > 1 M \Omega$ ,
Unità di monitoraggio delle correnti di guasto	Presente
sensibile a tutti i tipi di corrente	

<sup>\*</sup> Opzionale

### Dati generali

Larghezza x altezza x profondità	$440 \text{ mm} \times 299 \text{ mm} \times 214 \text{ mm}$
Larghezza x altezza x profondità, con Electronic Solar Switch	440 mm x 339 mm x 214 mm
Peso	16 kg
Lunghezza x larghezza x altezza della confezione	532 mm x 392 mm x 318 mm
Peso (confezione incl.)	21,2 kg
Classe climatica IEC 60721-3-4	4K4H
Range di temperature di funzionamento	− 25 °C +60 °C
Valore massimo ammissibile per l'umidità relativa, non condensante	100%
Altitudine operativa massima s.l.m.	2 000 m
Rumorosità, valore tipico	≤ 33 dB(A)
Potenza dissipata nel funzionamento notturno	0,1 W
Topologia	Senza trasformatore
Principio di raffreddamento	Convezione
Classe di protezione secondo IEC 60529	IP65
Classe di protezione secondo IEC 62103	I

Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL-IA-IIT123162

Norme nazionali, aggiornamento 03/2012*	VDE 0126-1-1
	UTE C15-712
	AS 4777
	C10/11
	PPDS
	EN 50438
	G83/-1-1
	RD1663/661-A
	CEI 0-21

<sup>\*</sup> EN 50438: non vale per tutte le deroghe nazionali alla norma EN 50438. G83/-1-1: valido a partire dalla versione firmware 4.20.

#### Condizioni ambientali secondo IEC 60721-3-4, installazione tipo C, classe 4K4H

Range di temperatura ampliato	− 25 °C +60 °C
Range di umidità ampliato	0% 100%
Range di pressione atmosferica ampliato	79,5 kPa 106 kPa

### Condizioni ambientali secondo IEC 60721-3-4, trasporto tipo E, classe 2K3

D It is	05.00 +70.00
Range di temperatura	= 25 °C +/0 °C

#### **Dotazione**

Collegamento CC	Connettore a spina CC SUNCLIX
Collegamento CA	Connettore a spina CA
Display	Display di testo LC
Bluetooth® Wireless Technology	Opzionale
RS485, con separazione galvanica	Opzionale

### **Electronic Solar Switch (opzionale)**

Durata elettrica in caso di corto circuito, con corrente nominale di 35 A	Almeno 50 operazioni di commutazione
Corrente di commutazione massima	35 A
Tensione di commutazione massima	800 V
Potenza FV massima	11 kW
Classe di protezione a connettore inserito	IP65
Classe di protezione a connettore disinserito	IP21


### Coppie

Viti coperchio dell'involucro	6,0 Nm
Vite messa a terra ulteriore	6,0 Nm
Vite cilindrica per il fissaggio dell'involucro al supporto a parete	6,0 Nm
Dado a risvolto SUNCLIX	2,0 Nm
Collegamento comunicazione RS485	1,5 Nm

### Tipi di rete

Rete TN-C	Idoneo
Rete TN-S	Idoneo
Rete TN-C-S	Idoneo
Rete TT, se U <sub>N PE</sub> < 30 V	Idoneo

### Grado di rendimento



Potenza di uscita / Potenza nominale

Grado di rendimento max., $\eta_{max}$	96,0%
Grado di rendimento europeo, η <sub>EU</sub>	95,0%

Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL·IA-IIT123162 67

### 11.3 Sunny Boy 2100TL

### Ingresso CC

Potenza CC massima con cos φ = 1	2 200 W
Tensione d'ingresso massima*	600 V
Range di tensione MPP	200 V 480 V
Tensione nominale d'ingresso	400 V
Tensione d'ingresso minima	125 V
Tensione d'ingresso d'avviamento	150 V
Corrente d'ingresso massima	11 A
Corrente d'ingresso massima per stringa	11 A
Numero di ingressi MPP indipendenti	1
Stringhe per ingresso MPP	2

<sup>\*</sup> La tensione a vuoto massima, che può verificarsi a una temperatura celle pari a = 10 °C, non deve superare la tensione d'ingresso massima.

#### **Uscita CA**

68

Potenza nominale a 230 V, 50 Hz	1 950 W
Potenza CA apparente massima	2 100 VA
Tensione di rete nominale	230 V
Tensione nominale CA	220 V / 230 V / 240 V
Range di tensione CA	180 V 260 V
Corrente nominale CA a 220 V	8,7 A
Corrente nominale CA a 230 V	8,5 A
Corrente nominale CA a 240 V	8,1 A
Corrente d'uscita massima	11 A
Fattore di distorsione della corrente d'uscita con	≤ 3%
Tensione di distorsione CA < 2%	
Potenza CA > 0,5 potenza nominale	
Frequenza nominale di rete	50 Hz
Frequenza di rete CA	50 Hz
Range di funzionamento con frequenza di rete CA a 50 Hz	45,5 Hz 52,5 Hz
Fattore di potenza a potenza nominale	1
Fasi di immissione	1
Fasi di collegamento	1
Categoria di sovratensione secondo IEC 60664-1	III
Lunghezza massima del conduttore con sezione del conduttore pari a 1,5 mm²	11 m

Lunghezza massima del conduttore con sezione	18 m
del conduttore pari a 2,5 mm²	

### Dispositivi di protezione

Protezione contro l'inversione di polarità CC	Diodo di cortocircuito
Protezione in entrata*	Electronic Solar Switch
Protezione contro sovratensioni CC	Varistori controllati termicamente
Resistenza alla corrente CA di cortocircuito	Regolazione corrente
Monitoraggio della rete	SMA Grid Guard 2.1
Protezione massima consentita	16 A
Monitoraggio della dispersione verso terra	Monitoraggio dell'isolamento: $R_{ISO} > 1 M \Omega$ ,
Unità di monitoraggio delle correnti di guasto sensibile a tutti i tipi di corrente	Presente

<sup>\*</sup> Opzionale

### Dati generali

Larghezza x altezza x profondità	440 mm x 299 mm x 214 mm
Larghezza x altezza x profondità, con	440 mm x 339 mm x 214 mm
Electronic Solar Switch	
Peso	16 kg
Lunghezza x larghezza x altezza della	532 mm x 392 mm x 318 mm
confezione	
Peso (confezione incl.)	21,2 kg
Classe climatica IEC 60721-3-4	4K4H
Range di temperature di funzionamento	− 25 °C +60 °C
Valore massimo ammissibile per l'umidità	100%
relativa, non condensante	
Altitudine operativa massima s.l.m.	2 000 m
Rumorosità, valore tipico	≤ 33 dB(A)
Potenza dissipata nel funzionamento notturno	0,1 W
Topologia	Senza trasformatore
Principio di raffreddamento	Convezione
Grado di protezione componenti elettronici	IP65
secondo IEC 60529	
Classe di protezione secondo IEC 62103	I

Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL-IA-IIT123162

Norme nazionali, aggiornamento 06/2012*	VDE 0126-1-1
	UTE C15-712
	AS 4777
	C10/11
	PPDS
	EN 50438
	G83/-1-1
	RD1663/661-A
	CEI 0-21

<sup>\*</sup> EN 50438: non vale per tutte le deroghe nazionali alla norma EN 50438. G83/-1-1: valido a partire dalla versione firmware 4.20.

#### Condizioni ambientali secondo IEC 60721-3-4, installazione tipo C, classe 4K4H

Range di temperatura ampliato	− 25 °C +60 °C
Range di umidità ampliato	0% 100%
Range di pressione atmosferica ampliato	79,5 kPa 106 kPa

### Condizioni ambientali secondo IEC 60721-3-4, trasporto tipo E, classe 2K3

Pango di tomporatura	- 25 °C +70 °C
Range di temperatura	23 C 170 C

#### **Dotazione**

70

Collegamento CC	Connettore a spina CC SUNCLIX
Collegamento CA	Connettore a spina CA
Display	Display di testo LC
Bluetooth® Wireless Technology	Opzionale
RS485, con separazione galvanica	Opzionale

### **Electronic Solar Switch (opzionale)**

Durata elettrica in caso di corto circuito, con corrente nominale di 35 A	Almeno 50 operazioni di commutazione
Corrente di commutazione massima	35 A
Tensione di commutazione massima	800 V
Potenza FV massima	11 kW
Classe di protezione a connettore inserito	IP65
Classe di protezione a connettore disinserito	IP21


### Coppie

Viti coperchio dell'involucro	6,0 Nm
Vite messa a terra ulteriore	6,0 Nm
Vite cilindrica per il fissaggio dell'involucro al supporto a parete	6,0 Nm
Dado a risvolto SUNCLIX	2,0 Nm
Collegamento comunicazione RS485	1,5 Nm

### Tipi di rete

Rete TN-C	Idoneo
Rete TN-S	Idoneo
Rete TN-C-S	Idoneo
Rete TT, se U <sub>N PE</sub> < 30 V	Idoneo

### Grado di rendimento



Potenza di uscita / Potenza nominale

Grado di rendimento max., $\eta_{max}$	96,0%
Grado di rendimento europeo, η <sub>EU</sub>	95,2%

Istruzioni per l'installazione SB13\_21TL-IA-IIT123162 71

### 12 Accessori

Nella tabella seguente sono riportati gli accessori e i pezzi di ricambio relativi al prodotto. I pezzi necessari possono essere richiesti a SMA Solar Technology AG o al proprio rivenditore.

Denominazione	Breve descrizione	Codice d'ordine SMA
Electronic Solar Switch	Impugnatura ESS come ricambio	ESS-HANDLE:01
		Indicare inoltre il numero di serie dell'inverter.
Varistori di ricambio	Set varistori controllati termicamente (2 pz.), incl. apposito utensile SB-TVWZ	SB-TV4
Kit di espansione RS485	Interfaccia RS485	485PB-NR
Kit di espansione Bluetooth	Interfaccia Bluetooth	btpbinv-nr
Connettori a spina CC SUNCLIX	Connettore di campo per sezioni trasversali conduttore 2,5 mm² 6 mm²	SUNCLIX-FC6-SET

#### 13 Contatto

In caso di problemi tecnici con i nostri prodotti si prega di rivolgersi al Servizio di assistenza tecnica SMA. Per poter fornire un aiuto mirato, necessitiamo dei seguenti dati:

- Tipo di inverter
- Numero di serie dell'inverter
- Tipo e numero dei moduli FV collegati
- Dotazione opzionale, per es. prodotto di comunicazione
- Codice di lampeggiamento o messaggio sul display dell'inverter

#### SMA Italia S.r.l.

Milano Business Park Edificio B2 Via dei Missaglia 97

20142 Milano

Tel. +39 02 8934 7200

Fax +39 02 8934 7201

Service@SMA-Italia.com

www.SMA-Italia.com

Le informazioni contenute in questa documentazione sono proprietà di SMA Solar Technology AG. Per la pubblicazione, integrale o parziale, è necessario il consenso scritto di SMA Solar Technology AG. La riproduzione per scopi interni all'azienda, destinata alla valutazione del prodotto o al suo utilizzo corretto, è consentita e non è soggetta ad approvazione.

#### Esonero di responsabilità

Come principio valgono le Condizioni Generali di Fornitura della SMA Solar Technology AG.

Il contenuto della presente documentazione viene verificato di continuo e se necessario adattato. Non possono tuttavia essere escluse divergenze. Non può essere data alcuna garanzia di completezza. La versione aggiornata è richiamabile in Internet sul sito www.SMA.de oppure può essere ordinata attraverso i normali canali di distribuzione.

Sono escluse rivendicazioni di garanzia e di responsabilità in caso di danni di ogni genere qualora gli stessi siano riconducibili ad una o ad alcune delle seguenti cause:

- · danni dovuti al trasporto,
- utilizzo improprio del prodotto oppure non conforme alla sua destinazione,
- · impiego del prodotto in un ambiente non previsto,
- impiego del prodotto senza tener conto delle norme di sicurezza legali rilevanti nel luogo d'impiego,
- mancata osservanza delle indicazioni di avvertimento e di sicurezza riportate in tutte le documentazioni essenziali per il prodotto.
- impiego del prodotto in condizioni di sicurezza e di protezione errate,
- modifica o riparazione arbitraria del prodotto e del software fornito,
- funzionamento errato del prodotto dovuto all'azione di apparecchi collegati o adiacenti al di fuori dei valori limite ammessi per legge,
- · catastrofi e forza maggiore.

L'utilizzo del software in dotazione prodotto dalla SMA Solar Technology AG è sottoposto inoltre alle seguenti condizioni:

- La SMA Solar Technology AG non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti determinati dall'impiego del software prodotto dalla SMA Solar Technology AG, ciò si applica anche alla prestazione o non-prestazione di attività di assistenza.
- Il software fornito che non sia stato prodotto dalla SMA Solar Technology AG è soggetto ai relativi accordi di licenza e di responsabilità del produttore.

#### Garanzia di fabbrica SMA

Le attuali condizioni di garanzia sono allegate al vostro apparecchio. In caso di necessità, è possibile scaricarle dal sito Internet www.SMA.de o ottenerle in formato cartaceo attraverso i normali canali di distribuzione.

#### Marchio

Tutti i marchi sono validi anche se gli stessi non sono contrassegnati separatamente. L'assenza di contrassegno non significa che un prodotto o un marchio non siano registrati.

Il marchio e il logo  $Bluetooth^{\otimes}$  sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.; il loro utilizzo da parte di SMA Solar Technology AG è autorizzato con licenza.

#### SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1

34266 Niestetal

Germania

Tel. +49 561 9522-0

Fax +49 561 9522-100

www.SMA.de

E-Mail: info@SMA.de

© 2004-2012 SMA Solar Technology AG. Tutti i diritti riservati.

Istruzioni per l'installazione SB13 21TL-IA-IIT123162 75

### **SMA Solar Technology**

# www.SMA-Solar.com

**SMA Solar Technology AG** 

www.SMA.de

SMA America, LLC

www.SMA-America.com

SMA Technology Australia Pty., Ltd.

www.SMA-Australia.com.au

SMA Benelux SPRL

www.SMA-Benelux.com

SMA Beijing Commercial Co., Ltd.

www.SMA-China.com

SMA Czech Republic s.r.o.

www.SMA-Czech.com

SMA France S.A.S.

www.SMA-France.com

**SMA Hellas AE** 

www.SMA-Hellas.com

SMA Ibérica Tecnología Solar, S.L.

www.SMA-lberica.com

SMA Italia S.r.l.

www.SMA-Italia.com

SMA Technology Korea Co., Ltd.

www.SMA-Korea.com

